



Sehr geehrte Partygäste!

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung für die Karaoke-Medien-Festplatte aufmerksam durch:

- schließen Sie die Festplatte mit den beigegeführten Kabeln an die Stromversorgung, das Mischpult und den Fernseher an.
- Drücken Sie die schwarze **Power**taste auf der Geräterückseite.
- Drücken Sie „**Standby**“ auf der Fernbedienung oder der Gerätevorderseite.
- (sobald dies geschehen ist, leuchten auf der Gerätevorderseite 2 LEDs auf und auf dem Bildschirm öffnet sich das „ROOT-Menü“)
- Im „ROOT-Menü“ sehen Sie alphabetisch sortierte Ordner
-
- Wählen Sie über die **Scroll(Pfeil)**-Tasten der Fernbedienung den Ordner mit dem gewünschten Titel an und drücken die rechte **Scroll**-Taste, um zu der Übersicht des Ordnerinhaltes zu gelangen.
- Wählen Sie über die **Scroll(Pfeil)**-Tasten der Fernbedienung den gewünschten Karaketitel an und drücken Sie anschließend „**Play**“.
- Um anschließend wieder zur Ordnerübersicht zu gelangen drücken Sie „**Stop**“.
- Um in das „ROOT-Menü“ zu gelangen, drücken Sie erneut „**Stop**“.
- Einige englischsprachige Titel beginnen mit der „Liedstimme“.
Um zur Karaokeversion zu gelangen drücken Sie die „**Audio**“-Taste auf der Fernbedienung bitte 1x.

Bitte vermeiden Sie allzu schnelles hin- und herschalten auf der Fernbedienung. Dies kann im schlimmsten Fall zum Absturz der Festplatte führen.

Sollten Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne.
(Telefonnummern/ Öffnungszeiten/ etc. finden Sie auf Ihrer Rechnung)

Viel Spaß bei Ihrer Feier wünscht Ihnen Ihr
Topspot - Karaoke - Team



Inhaltsliste

Beschreibung	Anzahl
Karaokefestplatte	1
Fernbedienung	1
Netzteil	1
A/V-Verbindungskabel (3x Chinch male – 3x Chinch male)	1
SCART-Out Adapter	1
A/V-Chinch-Adapter 3x female	1